KITS ADAPTATEURS / ADAPTER SETS

Kits adaptateurs pour évaporateur additionnel

Adapter sets for additional evaporator



0401 0002



0401 0004



0401 0005



0401 0020KIT

Marque Brand	Modèle Model	Année de production Production year	Tuyau Pipe	Référence Reference
Citroen	Berlingo	-	M06-M12	0401 0013
	Jumper II (non prédisposé)	2006 -	M06-M12	0401 0002
	Jumper II	2006 -	M06-M10	0401 0005KIT
	Jumpy III	2016 -	M06-M10	0401 0016
Ford	Custom V362	2012 -	M06-M12	0401 0012
	Custom Connect	2012 -	M06-M12	0401 0012
	E-Transit Custom	2023 -	M06-M10	0401 0042KIT
	Ranger	2022 -	M06-M10	0401 0033
	Transit V363	2012 -	M06-M12	0401 0012
Fiat	Doblo II	2010 -	M06-M12	0401 0014
	Ducato III (non prédisposé)	2006 -	M06-M12	0401 0002
	Ducato III	2006 -	M06-M10	0401 0005KIT
Iveco	Daily	- 2014	M06-M10	0401 0041
Mercedes	Citan	2012 -	M06-M10	0401 0017
	Sprinter III	2018 -	M06-M10	0401 0020KIT
	Sprinter Euro 6	2018 -	M06-M10	0401 0020KIT
	Vito 4cyl.	- 2014	M06-M10	0401 0018
Nissan	NV200	-	M06-M10	0401 0019
	NV300	2014 -	M06-M12	0401 0015
	NV400 (non prédisposé)	2006 -	M06-M12	0401 0002
Opel	Combo	2010 -	M06-M12	0401 0014
	Movano II (non prédisposé)	2006 -	M06-M12	0401 0002
	Vivaro II	2014 -	M06-M12	0401 0015
	Vivaro III	2016 -	M06-M10	0401 0016
Peugeot	Boxer II (non prédisposé)	2006 -	M06-M12	0401 0002
	Boxer II	2006 -	M06-M10	0401 0005KIT
	Expert III	2016 -	M06-M10	0401 0016
	Partner	-	M06-M12	0401 0013
Ram	ProMaster	2014-	M06-M10	0401 0020KIT
Renaut	Kangoo II	2007 -	M06-M10	0401 0017
	Master XDD	-	M06-M10	0401 0038KIT
	Master III (non prédisposé)	2006 -	M06-M12	0401 0002
	Trafic III	2014 -	M06-M12	0401 0015
Toyota	Hilux	-	M06-M10	0401 0022KIT
	Land Cruiser	2017 -	M06-M10	0401 0022KIT
	ProAce II	2016 -	M06-M10	0401 0016
Volkswagen	Amarok	2010-	M06-M10	0401 0033
	Crafter Euro 6	2017 -	M06-M10	0401 0021
	Caddy 1.4-1.6	2015 -	M06-M10	0401 0004
	Man TGE	2017-	M06-M10	0401 0021
	T5 - T6	2015 -	M06-M10	0401 0004

* Photographies non contractuelles / Non-contractual photos.