



# PANNEAU DE COMMANDE



0450 0009





0450 0010

## Panneau de commande


- Interrupteur ventilation 2 ou 3 vitesses
- Commande à câble rotative
- Avec ou sans interrupteur M/A climatisation
- Livré sans câble
- Disponible avec potentiomètre et vanne proportionnelle 0410 2050

## Control panel



- 2 or 3 speed ventilation switch
- Rotary control cable
- With or without A-C On/Off switch
- Delivered without cable
- Available with potentiometer and 0410 2050 proportional valve



Uniquement commande à câble / only cable controls



Détail découpe et perçage  
Cutting and drilling detail



Détail électrique  
Electrical detail

| Position                        | Contacts +   |
|---------------------------------|--------------|
| 0                               | Aucun / None |
| Petite vitesse<br>Low speed     | B + L + C    |
| Moyenne vitesse<br>Medium speed | B + M + C    |
| Grande vitesse<br>High speed    | B + H + C    |

| Platine de commande<br>Control panel                              | Interrupteur ventilation vitesse<br>Speed ventilation switch | Tension*<br>Voltage | Référence / Reference |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Chauffage<br>Heater                                               | 2                                                            | -                   | 0450 0135             |
| Chauffage / potentiomètre<br>Heater / potentiometer               | 3                                                            | -                   | 0450 0009             |
| Chauffage & climatisation<br>HVAC                                 | 2                                                            | 12V-24V             | 0450 0149             |
|                                                                   | 3                                                            | 12V-24V             | 0450 0150             |
|                                                                   | 3                                                            | 12V                 | 0450 0134             |
|                                                                   | 3                                                            | 24V                 | 0450 0010             |
| Chauffage & climatisation / potentiomètre<br>HVAC / potentiometer | 3                                                            | 12V                 | 0450 0142             |
|                                                                   | 3                                                            | 24V                 | 0450 0141             |

\* La tension correspond à l'interrupteur HVAC / The voltage corresponds to the HVAC switch