

# THERMOSTATS



## Thermostat réglable antigivre: 7°C à 17°C

- Différentiel 8°C (coupure -1°C, enclenchement 7°C)
- Longueur capillaire 800 mm

## Anti-frost thermostatic switch 7°C to 17°C

- 8°C differential (cut at -1°C, reset at 7°C)
- Capillary length 800 mm

Référence  
Reference

0430 0160



## Thermostat réglable antigivre : 12.5°C à 17.5°C

- Différentiel 15°C (coupure -2.5°C, enclenchement 12.5°C)
- Longueur capillaire 900 mm

## Anti-frost thermostatic switch 12.5°C to 17.5°C

- 15°C differential (cut at -2.5°C, reset at 12.5°C)
- Capillary length 900 mm

Référence  
Reference

0430 0161



## Thermostat électronique antigivre

- Alimentation 12 ou 24 VDC
- Sonde NTC 10kΩ at 25°C
- Coupure à 2°C - Réarmement à 4°C
- Température de fonctionnement : -25°C to +70°C
- Dimensions des languettes : 6,3 x 0,8 mm
- Vendu avec sonde de température étanche

## Anti-frost electronic thermostat

- Supply 12 or 24 VDC
- NTC probe 10kΩ at 25°C
- Cut at 2°C - Reset at : 4°C
- Operating temperature range : -25°C to +70°C
- Lug dimensions : 6,3 x 0,8 mm
- Sold with hermetic temperature sensor

Type	Référence
Therm. avec sonde étanche / Therm. with sensor	0430 1005
Therm. sans sonde / Therm. without sensor	0430 1010
Sonde étanche / Hermetic temperature sensor	0431 0007



## Thermostat électronique réglable

- Commutation ON/OFF du chauffage et/ou de la climatisation selon la température de consigne : 16°C à 28°C
- Tension d'alimentation 12 ou 24VDC
- Sonde de température type NTC 10kOhm
- Température ambiante de fonctionnement : -25°C à +70°C
- Dimensions des languettes : 6,3 x 0,8 mm
- Vendu avec sonde de température étanche

## Adjustable electronic thermostat

- Commutation ON/OFF of the heater and/or of the air conditioning unit depending on the set temperature from 16°C to 28°C
- Voltage: 12 or 24VDC
- Temperature sensor NTC 10kOhm
- Functioning temperature: from -25°C to +70°C
- Lug dimensions: 6,3 x 0,8 mm
- Sold with hermetic temperature sensor



SET WITH E-THERMOSTAT 0431 0007  
+ LEXAN + CONTROL KNOB

Type	Référence
Thermostat + sonde étanche / Thermostat + hermetic temp. sensor	0430 1004
Thermostat sans sonde / Thermostat without temperature sensor	0430 1018
Sonde étanche / Hermetic temperature sensor	0431 0007